


Cara menghidupkan layar DCT



Menghidupkan layar utama

- Hidupkan switch MCB di balik layar.
- Hidupkan TV kanan – kiri.
- Hidupkan 3 screen controller yang berada di kiri layar utama



Next >>

Revision #1

Created 25 November 2025 04:00:31 by NOVALDI RIFQI

Updated 25 November 2025 09:03:31 by NOVALDI RIFQI